

取扱説明書

FS202・VC302 フットスイッチ

この度は、ミニモワンシリーズ【フットスイッチ】をお買い求め頂き、誠に有り難うございます。本機を正しくお使い頂くために必ずこの取扱説明書と、モーターの取扱説明書、それにパワーバックの取扱説明書も併せてお読みになり、各機能を充分ご理解の上ご使用下さい。なお、お読みになった後もこの取扱説明書は大切に保管し、必要に応じてご覧下さい。

安全上のご注意

⚠ 警告 (人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。)

- 作業中は、目の保護のために安全保護メガネを、粉じん対策のために防塵マスクを着用して下さい。切り粉や粉じんなどによって思わぬ傷害を負う恐れがあります。
- 改造や分解をしないで下さい。安全性や性能などに重大な影響を及ぼしたり、故障・火災・感電の原因となります。
- スイッチを入れる時はモーター(ハンドピース)を動かないようにしっかり持って下さい。モーターが跳ねて危険です。

⚠ 注意 (人が傷害を負ったり、製品が故障する可能性がある内容を示しています。)

- 湿気が多い場所(風呂場など)、及び腐食性のガスや化学薬品が多い場所では使用しないで下さい。火災・感電の原因となります。
- 結露の発生しない状態で使用して下さい。感電の原因となります。
- 気温・室温が 0° ~ 40° Cの範囲で使用して下さい。
- 子供には操作させないように、又、子供の手の届かないところに保管してください。
- 物を当てたり、落下させるなどの強い衝撃を与えないで下さい。
- 粉塵、油、水などが内部に入らないように御注意下さい。万一、内部に液体や異物が入った場合、電源を切って販売店に修理を依頼して下さい。
- コードの上に重いものをのせないで下さい。コードが傷つき、火災・感電の原因となります。
- コードを熱器具に近づけないで下さい。コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因となります。

ミニモワン株式会社

本社 〒130-0026 東京都墨田区両国1-16-3 ☎ 03-3633-7181 FAX 03-3633-7186
 大阪営業所 〒550-0013 大阪市西区新町2-4-2 ☎ 06-6531-5300 FAX 06-6531-5417
 名古屋営業所 〒460-0022 名古屋市中区金山1-9-15 ☎ 052-331-5222 FAX 052-331-5223

1. 機能

◇ FS202

オン・オフタイプのフットスイッチで踏み込んでいる間のみスイッチがオンになり、離すとオフになります。

◇ VC302

オン・オフの機能に加え、踏み加減でパワーコントロールが出来るバリエーションタイプです。

※最大パワーの調整

- ①ハンドピースを接続して本体のペダルを目いっぱい踏み込みます。
- ②パワーパックのスピードコントロールノブを最小から右に回し、好みのスピード／パワーまでもっていきます。
そのスピード／パワーがフットスイッチを目いっぱい踏み込んだときの最大パワーです。

2. 操作

パワーパックの各部名称と機能はパワーパックの取扱説明書をご覧ください。

- ①パワーパックの背面にあるフットスイッチソケットに接続します。
※接続時のメインスイッチは『OFF』の状態で行ってください。
『ON』の状態で接続した場合はエラーになりますが、再度メインスイッチを入れ直せば解除されます。
- ②メインスイッチをONにして、手元スイッチ又はパワーパックのパネルにあるON・OFFスイッチで使用するステーションを選択します。
(ステーション選択は複数ステーションタイプのみ必要です。)
選択されているステーションのランプが緑色に点灯します。
- ③ハンドピースをしっかりと持ち、フットスイッチを踏めば“ピッ”と音が鳴り、ハンドピースが作動します。
※フットスイッチを接続すると、手元スイッチ及びパワーパックのパネルにあるON・OFFスイッチは作動しません。
- ④停止するにはペダルから足を離します。

●オーバーロードの解除

安全装置が作動して電流が流れなくなり、“ピー”音と共に停止した時、フットスイッチでスイッチをOFFにすると“ピッ”と音が鳴り、オーバーロードが解除されます。

※ハンドピースの手元スイッチやパワーパックのパネルにあるON・OFFスイッチでは解除出来ません。