

取扱説明書

DM02 取付マウント

ご使用前に、必ずこの取扱説明書を熟読し、内容を充分理解された上で、
実際にご使用下さい。

この取扱説明書は、作業中はいつも手元に置いてご使用下さい。

本製品は弊社品質基準に合格しておりますが、輸送途上等に製品にキズや変形が
生じる恐れがあります。ご使用の際は、必ず事前に点検して下さい。



注意

(この欄は、「傷害を負う可能性が想定される」内容です。)

1. クランプ部に指をはさまないようにして下さい。
2. ハンドピースをクランプするときはネジをしっかり締め付けて下さい。
3. 旋盤等の刃物台に取り付ける時、或いはバイスに固定する時などは、動かないように
しっかり固定して下さい。

1. 本製品の用途及び特徴

弊社製品のクランプヘッド、ギアジョイント、クランプジョイントを旋盤等の工作機
械に取り付ける時に使用します。

また、バイスなどに挟んでハンドピースを机上で固定して使う場合に使用します。
マウント部とクランプしたヘッドの軸とは平行になります。

2. 仕様

重量	: 約 0.35 kg
取付け部	: 100 X 25 X 12 mm
クランプ部	: 内径 ϕ 26 mm

 **ミニモ株式会社**

本社 〒130-0026 東京都墨田区両国 1-16-3
大阪営業所 〒550-0013 大阪市西区新町 2-4-2
名古屋営業所 〒460-0022 名古屋市中区金山 1-9-15

TEL03-3633-7181 FAX03-3633-7186
TEL06-6531-5300 FAX06-6531-5417
TEL052-331-5222 FAX052-331-5223